



森ノ宮ピロティホール

〒540-0003 大阪市中央区森ノ宮中央1-17-5

舞台平面図 1/100 (一升1800m/m)